

# **Böhm**

ORGELN | KEYBOARDS

## Installations- und Spielhinweise

---



für

# **SEMPRA**

[www.boehm-orgeln.de](http://www.boehm-orgeln.de)

DOO Stylepaket Eintertainer für SEMPRA - Installations- und Spielhinweise

Version 1.00

Art.-Nr. 41291

Stand: 22.04.2020

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen seitens der Keyswerk Musikelektronik GmbH keine Verpflichtung dar.

Der Beschreibung liegt der zur Drucklegung aktuelle Informationsstand zugrunde.

Änderungen von technischen Details gegenüber den Beschreibungen, Angaben und Abbildungen in dieser Anleitung sind vorbehalten.

Die Keyswerk Musikelektronik GmbH kann für Programmfehler und für fehlerhafte Angaben in der Dokumentation und deren Folgen keine Haftung übernehmen.

© 2020 Keyswerk Musikeletronik GmbH  
Alle Rechte vorbehalten

Verantwortlich für den Inhalt  
KEYSWERK Musikelektronik GmbH  
Warbersche Str. 32  
31675 Bückeberg  
Tel.: 05722 - 905088  
Fax: 05722 - 287555  
Internet <http://www.boehm-orgeln.de>  
E-Mail [info@boehm-orgeln.de](mailto:info@boehm-orgeln.de)

## Inhalt

Allgemeines .....	4
Voraussetzungen .....	4
Installation.....	5
Wo finde ich die Daten? .....	6
Übersicht Style-Paket doo Entertainer.....	7
STYLES (Firm-Style-Bank 15 doo).....	7
SONGS (Firm-SONG Bank 18: DOO).....	7

## Allgemeines

Professionelle Styles sind das A und O für den Entertainer auf der Bühne. Aber auch beim Spielen daheim machen sie die Sache erst „rund“. Mit dem Stylepaket „Entertainer“, das wir in Zusammenarbeit mit dem Style-Hersteller **d-o-o (Direct Online Order)** anbieten, erhalten Sie jetzt 10 zusätzliche Top-Styles für Ihr Böhm-Instrument, deren Grundlage entsprechenden Styles aus dem umfangreichen d-o-o Programm bilden.

Für Ihre SEMPRA hat der erfahrene Entertainer **Martin Rickenbacher** (BÖHM Schweiz) diese Styles auf die fantastischen Klänge des AMADEUS-Systems der SEMPRA angepasst. Dabei sind die Styles – wenn auch zum Teil titelspezifisch gewählt – auch immer flexibel für verschiedene Musiktitel einsetzbar. Und damit Sie sofort losspielen können, erhalten Sie zu jedem Style in diesem Paket auch gleich einen SONG mit passende Globalpresets.

## Voraussetzungen

Damit die Globalpresets genauso klingen wie programmiert, sollte Ihre SEMPRA mit dem Drawbar-Soundmodul RealOrgan 2.0 und der DSP-Extension für Amadeus (Art.-Nr. 41115) ausgestattet sein.

Sind diese Erweiterungen nicht vorhanden, kann es bei einigen Presets leichte Abweichungen geben, sofern Drawbar-Sounds oder Effektsounds des Amadeus (FX-Sounds) verwendet wurden.

## Installation

Zu diesem Paket gehört neben den Styles auch eine SONG-Bank (Firm-SONG-Bank 18) mit passenden Globalpresets.

Alle Daten des Paketes werden von dem zu Ihrer SEMPRA gehörenden USB-Stick mit den Werksdaten in das Instrument installiert.

**Achtung:** Wenn Sie das Paket als „arc“-File (Archiv-File) per Email erhalten haben, kopieren Sie diese Datei bitte zunächst am PC in das oberste Verzeichnis Ihres Werks-Datensticks (oder eines anderen USB-Sticks, der aber an Ihrer SEMPRA formatiert sein muss). Beim Einstecken des Sticks in die SEMPRA erkennt das System das Archiv-File und fragt Sie, ob das Archiv entpackt werden soll. Bestätigen Sie mit **ENTER**. Auf dem Stick wird jetzt der Installations-Ordner für das Paket „Entertainer“ angelegt (wir empfehlen Ihnen, nach der Installation das arc-File wieder vom Stick zu löschen, da Sie sonst künftig beim Einstecken des Sticks immer gefragt würden, ob das File entpackt werden soll).

Sie können nun mit der eigentlichen Installation auf die SEMPRA fortfahren:

- Stecken Sie den USB-Stick mit den Installationsdaten in eine der USB-Buchsen Ihrer SEMPRA ein.
- Drücken Sie den USB-Taster, um das USB-Menü im Display zu öffnen.
- Tippen Sie links auf den Datentyp **Installation** (das Feld wird rot angezeigt).
- Setzen Sie den Cursor mit dem **Datenrad** oder den **Cursortasten Auf/Ab** auf den Ordner „59191 DOO-Entertainer“ (den Ordner aber nicht öffnen!).
- Tippen Sie rechts auf das Feld „**Ordner laden/installieren**“.
- Das Display fragt, ob Sie die Daten wirklich installieren wollen. Bestätigen Sie mit **[Enter]**.
- Die Daten werden jetzt geladen. Anschließend können Sie das USB-Menü wieder verlassen (Taster **[ESC]** oder Taster **[USB]** betätigen).
- Es werden nun zunächst die Styles und dann die SONG-Bank geladen (siehe Displayanzeige). Danach ist die Installation beendet. Die Daten der Paketes können verwendet werden.




**Achtung:** Beachten Sie, dass Werksdaten, so auch die doo Pakete, immer kontenspezifisch installiert werden. Sofern Sie weitere Benutzerkonten auf Ihrer SEMPRA verwenden und die doo Styles und SONGS auch in diesen Konten genutzt werden sollen, müssen Sie die Installation ggf. für diese weiteren Konten nochmals durchführen!

## Wo finde ich die Daten?

Die „Entertainer“ **SONGS** mit den Beispiel-Presets finden Sie in der **Firm-SONG-Bank 18 „doo“** (interne SONG-Bank Nr. 34). Rufen Sie diese Bank z.B. über den **SONG-Filter Taster [Bank]** (2x drücken, sofern noch nicht angewählt) und anschließendes Scrollen zur entsprechenden Bank-Position auf.


Bestätigen Sie mit **[Enter]**. Die SONG-Liste links im Display zeigt jetzt die **doo** SONGs an.



Alternativ können Sie das **Genre STYLE BASICS** für die SONG-Liste aufrufen. Alle **doo** SONGS sind diesem Genre zugeordnet.

Betätigen Sie dazu den SONG-Filter Taster **[Genre]** (ggf. 2x drücken, sofern noch nicht angewählt) und wählen Sie aus der Liste das Genre „**Style Basics**“.

Bestätigen Sie mit **[Enter]**.



Die SONG-Liste links zeigt jetzt die SONGS des Genres „**Style Basics**“ an, hier u.a. die **doo** SONGS.

SONGS der doo Pakete erkennen Sie am Kürzel **DOO** im SONG-Namen.

Die **doo-STYLE**s belegen die Firm-Stylebank 15 (DOO). Sie sind in der Style-Auswahl den entsprechenden Kategorien und Unter-gruppen zugeordnet. DOO Styles erkennen Sie in der Style-Auswahl am Kürzel „**DOO**“ im Style-Namen.



## Übersicht Style-Paket doo Entertainer

### STYLES (Firm-Style-Bank 15 doo)

Bank	Nummer	Name	
115	001	Ballade Adeline	DOO
115	002	Charleston	DOO
115	003	Dankeschoen Bert	DOO
115	004	James Polka	DOO
115	005	Music To Watch Girls	DOO
115	006	Oberkrainer Polka	DOO
115	007	Ole Guapa	DOO
115	008	If you could read	DOO
115	009	Schunkelwalzer	DOO
115	010	Zucker im Kaffee	DOO

### SONGS (Firm-SONG Bank 18: DOO)

Bank	Nummer	Name	
118	001	Ballade Adeline	DOO
118	002	Charleston	DOO
118	003	Dankeschoen	DOO
118	004	James Polka	DOO
118	005	Music to watch girls	DOO
118	006	Oberkrainer	DOO
118	007	Ole Guapa	DOO
118	008	If you could read	DOO
118	009	Schunkler	DOO
118	010	Zucker im Kaffee	DOO



**BÖHM Orgeln**

KEYSWERK Musikelektronik GmbH

Warbersche Str. 32

31675 Bückeburg

Tel.: 05722 905088

**Internet** [www.boehm-orgeln.de](http://www.boehm-orgeln.de)

**E-Mail** [info@boehm-orgeln.de](mailto:info@boehm-orgeln.de)